

ST.040  
TRASFERIMENTO DEL CORPO  
SULL'OTTURATORE CON RELATIVA  
PRESSATURA

ST.050  
ASSESTAMENTO OTTURATORE  
E CHIUSURA RUBINETTO


ST.060  
COLLAUDO TENUTA RUBINETTO

ST.070  
TRASFERIMENTO ED ASSEMBLAGGIO  
MANIGLIA SUL CORPO

ST.080  
CONTROLLO ANTI-ESTRAZIONE MANIGLIA E  
SCARICO PEZZO

ST.030  
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA  
OTTURATORE

ST.010  
CARICO CORPO, MANIGLIA E  
OTTURATORE



**IMPIANTO DI ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO AUTOMATICO RUBINETTI SOTTOLAVABO**