

ST.50  
Trasferimento MANIGLIA su PLACCA

ST.60  
Stazione pressatura MANIGLIA


ST.040  
Carico GUARNIZIONE

ST.70  
Scarico MANIGLIA assemblata

ST.030  
Tampografia  
MANIGLIA

ST.020  
Operatore:  
carico MANIGLIA  
e PLACCA

ST.010  
Carico GHIERA



## IMPIANTO ASSEMBLAGGIO MANIGLIA PER PORTA